



COLORFUN LUMINOUS DIGITAL TIMER

- » Count up & down
- » 99 min. & 59 sec. maximum
- » Recall previous timer settings
- » Overtime feature counts up after alarm
- » Multi-color illuminated face
- » Lay flat or angle display forward
- » Magnetic mounting
- » Batteries included: 3-AAA

MULTI-COLOR ILLUMINATED FACE

The face illuminates green when the timer reaches one minute remaining, blue at thirty seconds, red at ten seconds and flashes multiple colors after the alarm sounds.

PROPER USE & CARE

- » *Count down:* Set time with 'MIN' or 'SEC' buttons and press 'START/STOP' to begin.
- » *End the alarm:* Press the 'START/STOP' button
- » *Recall last timer:* Automatic after ending a countdown alarm
- » *Clear timer:* Press the 'MIN' + 'SEC' buttons together
- » *Count up:* Press 'START/STOP' with the timer set at zero min. & sec.
- » *Start or stop counting:* Press the 'START/STOP' button
- » *Cleaning:* use a damp cloth and mild soap

CRONÓMETRO DIGITAL LUMINOSO COLORFUN

- » Cuenta normal y regresiva
- » 99 min. y 59 sec. máximo
- » Recordar tiempo anterior establecido
- » Función de sobretiempo cuenta después de alarma
- » Cara Iluminada Multi-color
- » Ángulo de visión acostado delantero
- » Montura magnética
- » Baterías Incluidas: 3-AAA

USO Y CUIDADO ADECUADO

- » *Cuenta regresiva:* Establecer tiempo con "MIN" o "SEC" y presionar "START / STOP" para comenzar
- » *Finalizar la alarma:* Presionar "START / STOP"
- » *Recordar último tiempo:* Automático después de que termine la alarma
- » *Borrar tiempo:* Presionar "MIN" + "SEC" a la vez
- » *Conteo normal:* Presionar "START / STOP" con el tiempo establecido en cero min y seg.
- » *Comenzar / Parar conteo:* Presionar "START / STOP"
- » *Limpeza:* utilice un paño húmedo y jabón suave

CARA ILUMINADA MULTI-COLOR

La cara se ilumina en verde cuando falta un minuto de tiempo azul a treinta segundos, roja a diez segundos y titila de varios colores con el sonido de la alarma.

MINUTEUR DIGITAL LUMINEUX COLORFUN

- » Comptage progressif & à rebours
- » 99 min. & 59 sec. maximum
- » Rappel des réglages précédents
- » Mise en route de la fonction temps supplémentaire après alarme
- » Face éclairée multicolore
- » Ecran pose à plat ou incline vers l'avant
- » Fixation magnétique
- » Piles incluses: 3-AAA

USAGE ET ENTRETIEN

- » *Compte à rebours:* Régler le temps avec les boutons 'MIN' ou 'SEC' et appuyer sur 'START/STOP' pour commencer.
- » *Arrêter l'alarme:* Appuyer sur le bouton 'START/STOP'
- » *Rappel du dernier réglage:* Automatique à la fin de l'alarme du compte à rebours
- » *Annuler minuterie:* Appuyer sur les boutons 'MIN' + 'SEC'
- » *Comptage progressif:* Appuyer sur 'START/STOP' avec le timer sur zéro min. & sec.
- » *Démarrer ou arrêter le comptage:* Appuyer sur le bouton 'START/STOP'
- » *Nettoyage:* Utiliser un chiffon humide et un savon doux

FACE ÉCLAIRÉE MULTICOLEUR

La face s'éclaire en vert lorsque qu'il reste une minute, bleu à trente secondes, rouge à une dizaine de secondes, puis clignote plusieurs en couleurs après le retentissement de l'alarme.

Escali Corp.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

www.escali.com



Visit www.escali.com for more details.

Escali model # DR4



8 54202 00626 7

Made in China