



TOUCH SCREEN DIGITAL TIMER

- » Large touch screen display
- » Power saving display
- » Count up & down
- » Magnetic back
- » Recall last timer
- » 99 min. & 59 sec. maximum
- » Batteries included: 2-AAA

PROPER USE & CARE

- » *Count down:* Set time with 'M' or 'S' and touch 'S/S' to begin
- » *Count up:* Clear the timer and touch 'S/S'
- » *Clear timer:* Touch 'M' + 'S' together
- » *Start or stop counting:* Touch 'S/S'
- » *End the alarm:* Touch 'M, S or S/S'
- » *Recall last timer:* Automatic after ending a countdown alarm
- » *Cleaning:* Use a damp cloth and mild soap

CRONÓMETRO DIGITAL TÁCTIL

- » Pantalla Táctil Grande
- » Pantalla ahorradora de energía
- » Cuenta normal y regresiva
- » Contracara Magnética
- » Recordar último tiempo
- » 99 min. y 59 sec. máximo
- » Baterías Incluidas: 2-AAA

USO Y CUIDADO ADECUADO

- » *Cuenta regresiva:* Establecer el tiempo con "M" o "S" y toque "S/S" para comenzar
- » *Conteo normal:* Borrar el tiempo y tocar "S/S"
- » *Borrar tiempo:* Tocar "M" + "S" a la vez
- » *Comenzar / Parar conteo:* Tocar "S/S"
- » *Finalizar la alarma:* Tocar "M, S o S/S"
- » *Recordar último tiempo:* Automático luego de que termine la alarma
- » *Limpieza:* Utilice un paño húmedo y jabón suave

MINUTEUR DIGITALE ÉCRAN TACTILE

- » Grand écran tactile
- » Ecran à économie d'énergie
- » Minuterie progressive & à rebours
- » Dos magnétique
- » Rappel de la dernière minuterie
- » 99 min. & 59 sec. Maximum
- » Piles incluses: 2-AAA

USAGE ET ENTRETIEN

- » *Compte à rebours:* Régler le temps avec 'M' ou 'S' et appuyer sur 'S/S' pour commencer
- » *Comptage progressif:* Annuler la minuterie et appuyer sur 'S/S'
- » *Annuler minuterie:* Appuyer sur 'M' + 'S' ensemble
- » *Démarrer ou stopper le décompte:* Appuyer sur 'S/S'
- » *Arrêter l'alarme:* Appuyer sur 'M, S ou S/S'
- » *Rappel de la dernière minuterie:* Automatique après la fin de l'alarme d'une minuterie
- » *Nettoyage:* utiliser un chiffon humide et un savon doux

Escali Corp.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

www.escali.com



Visit www.escali.com
for more details.

