

FOUR EVENT DIGITAL TIMER

- » Loud easy-to-hear alarm
- » Quick set timers
- » Recall last timer setting
- » Count up and down
- » Timer & clock mode
- » 99 hr / 59 min / 59 sec max.
- » Two strong magnets, wall hanging tab and kickstand
- » Batteries included: 2-AAA

PRODUCT INSTRUCTIONS

- » *Switch between timers:* Press 'T1, T2, T3, or T4' buttons
- » *Count down:* Select a timer, edit time with 'HR, MIN or SEC' and press 'START/STOP' to begin
- » *Count up:* Clear a timer and press 'START/STOP'
- » *Clear timer:* Press 'CLEAR' when timer is stopped
- » *End the alarm:* Press 'START/STOP'
- » *Recall last timer:* Press 'START/STOP' after stopping alarm
- » *Edit clock time:* Press & hold 'CLOCK' and use 'HR, MIN, SEC' buttons to alter time. Press 'CLOCK' to save.
- » *Switch between 12/24 clock:* Increase hour value past 12 hrs.

TEMPORIZADOR DIGITAL DE CUATRO EVENTOS

- » Alarma fuerte fácil de escuchar
- » Temporizadores de fácil ajuste
- » Conteo descendente o ascendente
- » Modalidad de temporizador y reloj
- » 99 horas / 59 min / 59 seg. max.
- » Dos potentes imanes, sujetador de pared y pie de apoyo
- » Baterías incluidas: 2-AAA

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- » Cambio entre temporizadores: Presione los botones 'T1, T2, T3, o T4'
- » Conteo descendente: Seleccione un temporizador, edite el tiempo con 'HR, MIN o SEC' y presione 'START/STOP' para empezar
- » Conteo ascendente: Borrar un temporizador y presione 'START/STOP'
- » Borrar temporizador: Presione 'CLEAR' cuando el temporizador se haya detenido
- » Detener la alarma: Presione 'START/STOP'
- » Recuperar el ultimo temporizador: Presione 'START/STOP' después de detener la alarma
- » Editar el tiempo del reloj: Presione y sostenga 'CLOCK' y utilice los botones 'HR, MIN, SEC' para cambiar el tiempo. Presione 'CLOCK' para guardar.
- » Cambios formato de reloj entre 12/24: Aumente el valor de la hora después de las 12 horas.

MINUTERIE NUMÉRIQUE QUATRE ÉVÉNEMENTS

- » Alarme à sonnerie forte et facile à entendre
- » Minuteries à réglage rapide
- » Comptage ou décomptage
- » Mode minuterie et horloge
- » 99 h / 59 mins / 59 secs max.
- » Deux puissants aimants, support mural et béquille
- » Piles comprises : 2 - AAA

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

- » Alternar entre les minuteries : Appuyez sur les boutons 'T1, 'T2, 'T3 ou 'T4
- » Décomptage : Sélectionnez une minuterie, modifier le temps à l'aide des touches 'HR, MIN ou SEC' et appuyez sur 'START/STOP' pour démarrer
- » Comptage : Effacez la minuterie et appuyez sur 'START/STOP'
- » Effacer la minuterie : Appuyez sur 'CLEAR' lorsque la minuterie est arrêtée
- » Arrêter la sonnerie : Appuyez sur 'START/STOP'
- » Rappeler la dernière minuterie : Appuyez sur 'START/STOP' après avoir arrêté la sonnerie
- » Modifier l'heure : Appuyez et maintenez 'CLOCK' et utilisez les boutons 'HR, MIN, SEC' pour modifier les valeurs. Appuyez sur 'CLOCK' pour sauvegarder.
- » Alternar entre horloge 12/24 : Augmentez la valeur de l'heure au-delà de 12 heures.

Escali DR6. Made in China.



Visit www.escali.com and search "DR6" to find an eco-friendly digital copy of these instructions.

© Escali Corp., Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.



Visit www.escali.com for more details.