

EXTRA LOUD DIGITAL TIMER

- » Extra loud alarm
- » Silent mode with alert light
- » Quick set timers
- » Count up or down
- » Timer & clock mode
- » 99 hr / 59 min / 59 sec max.
- » Two strong magnets, wall hanging tab and kickstand
- » Batteries included: 2-AAA

PRODUCT INSTRUCTIONS

- » *Count down:* Press 'H, M, S' buttons to edit hours, minutes or seconds and press 'START/STOP' to begin
- » *Count up:* Clear the timer and press 'START/STOP'
- » *Pause/resume timer:* Press 'START/STOP' during counting
- » *Clear timer:* Press 'CLEAR' when timer is stopped
- » *End the alarm:* Press 'START/STOP' or 'CLEAR'
- » *Turn on/off alarm sound:* Use black slide switch on back
- » *Edit clock time:* In clock mode, press 'H, M, S' buttons.

TEMPORIZADOR DIGITAL EXTRA FUERTE

- » Alarma extrafuerte
- » Modo silencioso con luz de alerta
- » Temporizadores de fácil ajuste
- » Conteo ascendente o descendente
- » Modalidad de temporizador y reloj
- » 99 horas / 59 min / 59 seg. máx.
- » Dos potentes imanes, sujetador de pared y pie de apoyo
- » Baterías incluidas: 2-AAA

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- » Conteo descendente: Presione los botones 'H, M, S' para editar las horas, minutos o segundos y presione 'START/STOP' para iniciar
- » Conteo ascendente: Borre el temporizador y presione 'START/STOP'
- » Pause/reinicie el temporizador: Presione 'START/STOP' durante el conteo
- » Borrar temporizador: Presione 'CLEAR' cuando se haya detenido el temporizador
- » Detener la alarma: Presione 'START/STOP' o 'CLEAR'
- » Encender/apagar el sonido de la alarma: Utilice el interruptor negro deslizante al reverso
- » Editar el tiempo del reloj: En modo reloj, presione los botones 'H, M, S'.

MINUTERIE NUMÉRIQUE ALARME PUISSANT

- » Alarme à sonnerie extra-forte
- » Mode silencieux avec voyant d'alerte
- » Minuteries à réglage rapide
- » Comptage ou décomptage
- » Mode minuterie et horloge
- » 99 h / 59 mins / 59 secs max.
- » Deux puissants aimants, support mural et béquille
- » Piles comprises : 2 – AAA

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

- » Décomptage : Sélectionnez une minuterie, modifier le temps à l'aide des touches 'HR, MIN ou SEC' et appuyez sur 'START/STOP' pour démarrer
- » Comptage : Effacez la minuterie et appuyez sur 'START/STOP'
- » Pause/reprise de la minuterie : Appuyez sur 'START/STOP' pendant le décompte
- » Effacer la minuterie : Appuyez sur 'CLEAR' lorsque la minuterie est arrêtée
- » Arrêter la sonnerie : Appuyez sur 'START/STOP' ou 'CLEAR'
- » Activer/désactiver le son de l'alarme : Utilisez l'interrupteur coulissant noir sur l'endos
- » Modifier l'heure : En mode horloge, appuyez sur les boutons 'H, M, S'.

Escali DR7. Made in China.



Visit www.escali.com and search "DR7" to find an eco-friendly digital copy of these instructions.

© Escali Corp., Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.



Visit www.escali.com for more details.