**LONG STEM****DEEP FRY / CANDY THERMOMETER**

- » Oven safe
- » Dishwasher safe
- » Shatterproof lens
- » Quick response time
- » 12" Premium stainless steel probe
- » Adjustable target temperature marker
- » Confectionery target temperatures indicated on dial face
- » Stainless steel vessel clip for hands free use
- » Temperature Range:  
100° to 500°F / 40° to 260°C

**PROPER USE & CARE**

- » Insert the probe at least 1.5 inches into the candy or oil.
- » Use the vessel clip to keep the probe away from the container walls.
- » Clean the thermometer in between uses with hot soapy water or a dishwasher.
- » **Caution!** Do not use the thermometer over the operating temperature range.
- » **Caution!** Do not subject the thermometer to extreme temperature change.

**MANGO LARGO TERMÓMETRO DE CARAMELO / FRITURAS**

- » Seguro en el horno
- » Seguro en el lavaplatos
- » Lente a prueba de rompimiento
- » Tiempo de respuesta rápido
- » Sonda de 12" de acero inoxidable premium
- » Marcador ajustable de temperatura
- » Temperaturas de confección deseadas indicadas en la cara del dial.
- » Gancho de acero para prevenir que el termómetro contacte las paredes del recipiente
- » Rango de temperatura:  
100° a 500°F / 40° a 260°C

**USO Y CUIDADO ADECUADO**

- » Inserte la sonda al menos 1.5 pulgadas dentro del caramelo o aceite.
- » Utilice el gancho de recipiente para mantener la sonda separada de las paredes del recipiente.
- » Limpie el termómetro entre usos con agua caliente y jabón o un lavaplatos.
- » **¡Precaución!** No utilice el termómetro sobre el rango de temperatura operativo.
- » **¡Precaución!** No someta el termómetro a cambios de temperatura extremos.

**THERMOMETRE A BONBONS / FRITURE****A LONGUE TIGE**

- » Va au four
- » Passe au lave-vaisselle
- » Verre incassable
- » Temps de réponse rapide
- » Sonde 30 cm en acier inoxydable haut de gamme probe
- » Marqueur de température cible réglable
- » Températures cibles de confiserie indiquées sur cadran
- » Clamps réglables pour retirer la sonde
- » Fourchette de températures:  
100° à 500°F / 40° à 260°C

**USAGE ET ENTRETIEN**

- » Insérer la sonde à 7.5 cm au moins dans le bonbon ou l'huile.
- » Utiliser la pince à pot pour tenir la sonde éloignée des parois du récipient.
- » Nettoyer le thermomètre entre les utilisations avec de l'eau chaude savonneuse ou un lave-vaisselle.
- » **Attention!** Ne pas utiliser le thermomètre Au-delà de la fourchette de températures.
- » **Attention!** Ne pas soumettre le thermomètre à des variations de températures extrêmes.

| CANDY            | Degrees F | Degrees C |
|------------------|-----------|-----------|
| Thread Stage     | 230 - 233 | 110 - 112 |
| Soft-ball Stage  | 235 - 240 | 113 - 116 |
| Firm-ball Stage  | 240 - 250 | 116 - 121 |
| Hard-ball Stage  | 250 - 266 | 121 - 130 |
| Soft-crack Stage | 270 - 290 | 132 - 143 |
| Hard-crack Stage | 300 - 310 | 149 - 154 |

| DEEP FRYING           | Degrees F | Degrees C |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Jelly                 | 220       | 104       |
| Chicken               | 350       | 177       |
| Donuts                | 350 - 375 | 177 - 191 |
| Fish                  | 350 - 375 | 177 - 191 |
| Eggplant              | 375 - 385 | 191 - 196 |
| French Fried Potatoes | 385 - 395 | 196 - 202 |

Escali Corp.


© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

www.escali.com

Visit [www.escali.com](http://www.escali.com)

for more details.

Escali model # AHC2



8 54202 00607 6

Made in China