


# Escali

DR2



## MINI DIGITAL TIMER

- » Compact size
- » Magnetic back
- » Count up & down
- » Recall last timer
- » Large easy to read display
- » 99 min. & 59 sec. maximum
- » Battery included

## PROPER USE & CARE

- » *Count down:* set time & press 'Start/Stop'
- » *Start or stop counting:* press 'Start/Stop'
- » *End the alarm:* press any button
- » *Recall timer:* press 'Start/Stop' after alarm
- » *Clear timer:* press 'MIN' + 'SEC' together
- » *Count up:* Clear timer & press 'Start/Stop'
- » *Cleaning:* use a damp cloth and mild soap

## MINI-CRONÓMETRO DIGITAL

- » Tamaño compacto
- » Contracara Magnética
- » Cuenta normal y regresiva
- » Recordar último tiempo
- » Pantalla grande y fácil de leer
- » 99 min. y 59 sec. máximo
- » Batería incluida

## USO Y CUIDADO ADECUADO

- » *Conteo:* establecer tiempo y presionar 'Start/Stop'
- » *Iniciar o parar conteo:* presionar 'Start/Stop'
- » *Finalizar la alarma:* presionar cualquier botón
- » *Recordar tiempo:* presionar 'Start/Stop' luego de alarma
- » *Borrar tiempo:* presionar 'MIN' + 'SEC' a la vez
- » *Conteo normal:* Borrar tiempo y presionar 'Start/Stop'
- » *Limpieza:* utilice un paño húmedo y jabón suave

## MINI MINUTEUR DIGITALE

- » Taille réduite
- » Dos magnétique
- » Comptage progressif & à rebours
- » Rappel de la dernière minuterie
- » Ecran large et facile à lire
- » 99 min. & 59 sec. maximum
- » Pile incluse

## USAGE ET ENTRETIEN

- » *Compte à rebours:* régler le temps & appuyer sur 'Start/Stop'
- » *Départ ou arrêt compte à rebours:* appuyer sur 'Start/Stop'
- » *Arrêter l'alarme:* appuyer sur n'importe quel bouton
- » *Rappel temporisé:* appuyer sur 'Start/Stop' après l'alarme
- » *Annuler minuterie:* appuyer sur 'MIN' + 'SEC' ensemble
- » *Décompte progressif:* Annuler minuterie & appuyer sur 'Start/Stop'
- » *Nettoyage:* utiliser un chiffon humide et un savon doux

## Escali Corp.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved.  
Escali, the Escali logo and other Escali marks are  
owned by Escali and may be registered.

Visit [www.escali.com](http://www.escali.com) for warranty details.

Escali model # DR2



8 54202 00621 2

Made in China